

Produktinformation - Kirschkernkissen

Achtung:

- Bitte lassen Sie das Kissen vollständig auskühlen, bevor Sie es erneut erwärmen.
- Ein Wärmekissen sollten niemals unbeaufsichtigt erwärmt werden.
- Bedienungsanleitung ihrer Mikrowelle beachten
- Verbrennungsgefahr: Vor Gebrauch immer die Temperatur des Wärmekissens prüfen
- Ein Wärmekissen ist kein Kinderspielzeug. Lassen sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt
- ACHTUNG: Bei Überhitzung und Austrocknung besteht Brandgefahr.
- Bei ersten Anzeichen von Mängeln darf das Kissen nicht mehr verwendet werden!
- Kirschkerne sind nur bedingt waschbar: Zu viel Feuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen.
- Reinigen sie das Kissen bei max. 30°C mit der Hand. Verwenden sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Lassen sie das Kissen über einen langen Zeitraum bei mehrmaligem Aufschütteln trocknen.

Bei der Variante mit Druckknopf, Bitte den Bezug abmachen und separat waschen.

Bezug bei niedriger Temperatur waschen, wegen den Druckknöpfen.

Bezug vor Temperieren abnehmen, wegen den Druckknöpfen